TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝保温釜 家庭用

取扱説明書

3 , p = .

形 名 0.54L タイプ

RC-5RS



日本国内専用 Use only in Japan

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

もくじ

安全上のご注意	2
お願い	4
各部のなまえ	5
	6
おいしいご飯のポイント	7
ご飯の炊きかた	8
予約炊飯のしかた	10
保温について(再加熱)	12
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
調理のしかた	14
パン	15
ケーキ	16
温泉卵・豆腐	17
お手入れ······	18
煮沸クリーニング	19
うまくできない/こんなときは	20
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

	炊飯容量と炊飯時間の目安	8
	内ぶたをはずす/付ける	19
ク	蒸気口をはずす/付ける	19
イッ	時計の合わせかた	11
ク	内釜の取り扱い	19
検	保温設定の変更のしかた	21
索	停電したとき	
	リチウム電池について	22
	ご相談センター	23

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

注意 「軽傷」や|家屋・家財はとい頂音」 が発生する可能性が想定される内容 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



通気口やすきまに

特にピンや針金などの金属物

異物を入れない

異物を

しない

入れない

水につけたり、

水をかけたり

「注意をうながす」内容

诵気口

つかけない

水を

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。



分解・修理・改造をしない


本書に記載以外の用途には


修理はお買い上げ の販売店または、 東芝生活家電ご相 談センターにご相 談ください。

使わない











蒸気口に手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。

れによるやけどけがの原因になります。 《使用してはいけない調理例》

● クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート・青菜・豆類な ど、蒸気出口をふさぐようなもの。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼ

- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやす い調理。
- ●食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する調理。



高温の 蒸気が 蒸気口 出ます



炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために

雷源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以上のコ ンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



● 傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない



● 電源プラグのほこりは、定期的に 取り除く



ほこりは 乾いた布で取る



■ コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



こんな所で使わない



- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル 荷重強度は、10kg以上のものをお 使いください。
- ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

ふきこぼれを防ぐために



- おかゆは水が多いため、白米・無 洗米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コースで炊いて ください。
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。



● 蒸気口を確実に取り付ける

安全にお使いいただくために



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。



安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

やけど・けがを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・炊飯ヒータ・内釜・蒸気口・ 放熱板などの高温部に触れない



お手入れは電源プラグを抜き、 本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。

● ふたを開けるときは、蒸気に注意



- ●本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れたり、ハンドルを持っ て振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない
- 空炊きはしない



● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

誤ってキーを押すと、炊飯ヒータ・ 内釜・放熱板・内ぶたが高温になり ます。



●使用時以外は、炊飯キー・保温 キーを押さない

炊飯ヒータ・内釜・放熱板・内ぶた が高温になります。



● 内釜を取り出すときは、切キーを

炊飯・調理・保温中に内釜を取り出 しても自動で切になりません。

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

■次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- ●本体底面の通気口をふさぐような所。 (紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上)
- 直射日光が当たる所。 油などが飛び散る所。

■本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための通気口などから、ほこり や虫が入ると故障の原因になります。

■内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに 使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

■内釜を傷めない

内釜内面のフッ素樹脂加工がはがれる原因にな ります。(詳しくは 19ページをご覧ください)

■水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー、炊飯ヒータ、内ぶ たパッキンなどに異物が付いたままで使うと、 うまくご飯が炊けなかったり、故障の原因にな ります。

■ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない


蒸気がごもって、ふた・蒸気口・操作部の変形・ 変色や故障の原因になります。

■本体を落としたり、割れ・がたつきが生じ たときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

各部のなまえ

- ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・付属 品を洗ってください。(18ページ)
- ■使い始めにはプラスチックのにおいがしたり煙が出ること がありますが、ご使用にともないなくなります。(20ページ)








(操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込 んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……22ページ)

準備のしかた

基本的な手順

付属の計量カップでお米を計る

● 付属の計量カップすりきり 1 カップで約 180ml (約1合)です。



【良い例】




【悪い例】



【内釜でお米が洗えます】

水が澄むまで手早く、お米を洗う

- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでくり返す。
- 泡立て器などでお米を洗わないでください。




炊きたいものと設定 …… 8ページ

● お好みにより、水の量を増減してください。

(**●** 目盛に対して 2mm 以内を目安に)






水滴・米粒などをふき取る

●右図の箇所に付着している水滴・米粒などの異物 はふき取ってください。「ふたが閉まらない」「蒸 気もれ」「うまく炊けない」原因になります。

炊飯ヒータにご飯粒などがこげつくと熱 の伝わりが悪くなり、ご飯がうまく炊け ません。(芯残り、ご飯がべちゃつく)



内釜を本体に入れて、ふたを閉める

- ●内釜は傾きがないように下まで確実に入れてくだ。 さい。斜めになっているとうまく炊けないことが
- ●内ぶたと蒸気口が付いていることを必ず確認して ください。特に内ぶたは、確実に取り付けていな いとふたが閉まりません

「内ぶたの取り付けかた …… 19ページ






矢印のように内釜を2~3回動 かして、炊飯ヒータに密着させて ください。

電源プラグをコンセントに差し込む

●赤印以上はコードを引き出さないでください。

《コードの収納》

●コードは少し引いてから戻すと巻き込みます。 コードのねじれを直してから巻き取ってください。





■ お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)

おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みにより、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

- 保温は 12 時間まで。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 12ページ)

お米について

- ●精米日付が新しく、2 週間~ 1ヶ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。

お米にヒビが 入ってご飯が べちゃつくよ!



炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



pH9以上 アルカリ イオン水

ぱさつき かたいご飯

べちゃついたご飯

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

洗った後は水分をふき取ってください。

汚れたままに しておくと、 においの原因

内ぶた・蒸気口も 洗って、清潔に 保ちましょう

保温を切ったら、 ご飯を入れた ままにしない。 (においの原因)



ご飯の炊きかた

「すしめし」の作りかた …… 13ページ`

で炊飯コースを選ぶ



- メニューキーを押すたびにマ ークが移動し、選択が変わります。
- 〔炊飯ランプ〕が点滅します。

〈白米〉〈無洗米〉で炊くと炊飯コ **ースを記憶する**ので、次回は省略 できます。

炊飯スタート

を押すと、炊飯を開始

- 〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- むらしになると〔炊飯ランプ〕が 点滅し、炊き上がりまでの残時間 (分)を表示します。(8~13分)

炊き上がると「♪ピー」 音が 5 回鳴り、 自動で保温になる



すぐにご飯全体をよくほぐす

- 〔保温ランプ〕が点灯し、保温経過時間を 1時間単位で表示します。〔 🔓 :時間を表す〕
- 保温は 12 時間までにしてください。

を押して、電源プラグを抜く

▲ 内釜を取り出すときは、必ず切キーを押 して電源を切ってください。保温中に内 釜を取り出しても自動で切になりません。

炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選んでください。

炊きたいもの	水位目盛	炊飯コース	炊飯容量	炊飯時間の目安	
白米	白米	白米 白米・炊込み		55~65分	
無洗米	白米	無洗米・発芽玄米	0.5~3カップ	55~65分	
白米のすしめし	すし	白米・炊込み	1~3カップ	55~65分	
無洗米のすしめし	すし	無洗米・発芽玄米	1~3カップ	55~65分	
炊込みご飯	白米	炊込み/無洗米*	1~2カップ	55~60分	
発芽玄米、雑穀米	白米	無洗米・発芽玄米	0.5~2カップ	55~65分	
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5~1 カップ	55~65分	
全がゆ(具入り)	おかゆ 全	おかゆ	0.5 カップ	55~60分	
五分がゆ	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60~65分	
五分がゆ(具入り)	おかゆ 5分	おかゆ	0.5 カップ	60~65分	
白米(早炊きで)	白米	早炊き	0.5 ~ 2 カップ	35~45分	

(炊飯時間は 100V、室温・水温 23℃、標準の水加減の場合の目安です)

- *無洗米を使うときは〈無洗米〉コースで炊いてください。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。
- 炊飯時間の目安は、5 分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などにより 10 分程度変わります。

※炊込みで飯の作りかたのポイントは、13ページの「具や調味料を入れるとき」をで覧ください。

早炊きは… 白いご飯を炊くときに使用

● 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き 上がりになることがあります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温 になってからもしばらくむらしてください。

最大炊飯量 2 カップまで

● 次のような早炊きはしない。

炊込みご飯/おかゆ/発芽玄米など白米以外のお米

無洗米は…

● 水を入れたら、お米と水がなじむようにかき混ぜてください。白くにごるときは、1~2回すすぐこ とをおすすめします。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)

発芽玄米や雑穀類を混ぜるとき…

● 発芽玄米や雑穀類を混ぜて炊くときは、炊飯コースは〈無洗米・発芽玄米〉、 水位目盛は「白米」に合わせてください。

最大炊飯量 2 カップまで

- 白米 1 カップに対し、発芽玄米 0.5 カップの割合をおすすめします。 発芽玄米だけでも炊けます。
- 炊きかたは、お使いの発芽玄米や雑穀類の説明書もご覧ください。
- 発芽玄米や雑穀類を炊いた後は特に蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間浸して、雑穀類が沈んでから炊飯してください。 (蒸気口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

おかゆは…

- ▲ 必ず〈おかゆ〉コースで炊いてください。(他のコースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- ●味付けは炊き上がってからにしてください。最初から入れるとうまく炊けないことがあります。
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

お願い

- 炊きたいものに合った「水位目盛」「炊飯コース」を選んでください。(左ページ)
- かため、やわらかめのご飯を炊きたいときは、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減し てください。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれることがあります。
- 炊込みご飯・発芽玄米など白米・無洗米以外は保温しないでください。(におい・変色・内等の腐食の原因)
- おかゆは長く保温しないでください。(のり状になります)

お知らせ

- 炊飯ヒー夕式のため底部がやわらかめに炊き上がりますので、ご飯全体をよくほぐしてく ださい。
- ●炊飯量によっては、うすいきつね色にこげることがあります。
- ●発芽玄米コースは発芽玄米を炊くコースです。玄米を発芽させたり、玄米を炊くコースで はありません。

予約炊飯のしかた

ご飯の炊き上がる時刻を予約します。

2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認します 刻に炊き上がりません。 ● 「白米 | 「無洗米 | 「おかゆ | の予 炊きたいものに合わせて 約ができます。 で炊飯コースを設定する ↑ おかゆは必ず炊飯コースを〈お かゆ〉に合わせてください。 他の炊飯コースで炊くと、 ふきこぼれ・やけどの原因 予約 を押す 予約キーを押すたびに (予約1) と(予約2)の表示が変わります。 ●〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン 予約時刻に変わる 表示 プ〕と予約時刻は点滅します。 / @ ` 時 で炊き上がり時刻を合わせる ■ 10 分単位で設定できます。 炊き上がりの時刻 ●時・分キーは、押したままでいる 予約1▲ ▲ と早送りになります。 時計は 24 時間表示 予約時刻を記憶するので、同じ予 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00 約時刻のときは、省略できます。 【朝 7:30 に炊き上がる例】 〔予約ランプ〕は点灯、〔炊飯ラン を押す 予約完了 プ〕は消灯します。 炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 → 予約時刻になると炊き上がります

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき

を押す

〈おかゆ〉の予約を設定し直すときは、再度 炊飯コースも選び直してください。

(予約が完了していません)

予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。(うまく炊けない、腐敗の原因)
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1 時間以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

予約 ▼を押すたびに〔予約 1〕 ⇔〔予約 2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みにより水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがあります。 気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 炊飯が始まると〔炊飯ランプ〕が点灯し、炊き上がるまで予約時刻を表示します。 (むらしになっても〔炊飯ランプ〕が点滅したり、炊き上がりまでの残時間を表示しません)
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。(予約時 刻を過ぎると炊き上がりまでの残時間を表示します。むらし前に予約時刻になった場合は現在時刻を表 示します)
- 予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり*、炊き上がりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間、♪ピピッ:始めと終わりの合図(1時間未満は1時間にくり上げ) *:時キーを押している間のみ現在時刻を表示します。現在時刻への切り替えはできません。

時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/屆12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



´ 蒔)を"1 秒以上"押す

表示が点滅。

で時刻を合わせる 押したままでいると早送りになります。

切しを押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- ●時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに … ♪ピー 00分 ……… ♪ピロロ

10

保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。 おいしく保温するために、使用条件によって保温 温度を自動でコントロールします。

保温にしたいとき



保温 を押して、保温を開始


保温経過時間を 1 時間単位で 表示します

[👆 : 時間を表す]

- 〔保温ランプ〕が点灯し、保温になります。
- 時キーを押している間は、現在時刻を表 示します。(現在時刻への切り替えはでき ません)

保温を中止したいとき





※保温中に内釜を取り出して も、自動で切になりません。

●〔保温ランプ〕が消灯します。

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき



保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める

保温 **を押して、再加熱を開始**(9分間) ➡ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

●再加熱中は〔保温ランプ〕が点滅し、完 了までの残時間を表示します。

■ 再加熱を途中でやめるときは、保温キーを 押してください。保温に戻ります。

- 次のような再加熱はしない。
- ・ 再加熱をくり返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(腐敗の原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりませ ん。(内釜の半分以下を目安に)
- ご飯の乾燥が気になる場合は、鍋肌にそっ て小さじ1~2杯の打ち水をすると、乾 燥がやわらぎます。

お願い

- 次のような保温をしない。
- · 12 時間以 Fの保温
- ・白米以外の保温 (炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
- ・しゃもじを入れたままの保温 (雑菌が入り、においの原因)
- ・冷えたご飯の保温 (腐敗の原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない。 (腐敗の原因)
- 炊飯のたびに内ぶた・蒸気口をはずして洗い、 水分をよくふき取ってください。 (変色・腐敗の防止)
- 内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいが する場合は20ページを確認したうえ、21 ページに従って保温設定の変更をしてくださ い。

長時間保温 のお知らせ



保温中に表示が点滅したら、切キーを押して、 ご飯を取り出してください。

●長時間保温は、ご飯のべちゃつき・におい・ 変色の原因。(13時間以上で表示が点滅)

保温のコツ

- ●炊き上がったら、すぐにご飯をほぐしてく ださい。(余分な水分を逃がし、固まり・べ ちゃつき防止)
- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるとき は、ご飯粒が内釜側面に残らないようにし てください。また、ときどきご飯を混ぜて ください。
- 保温が長くなりそうなときや、白米以外の ご飯は、ラップに包んで冷凍保存すること をおすすめします。

お料理メニュー

●お米の計量は付属の計量カップで。 (1カップ=約 180ml/約1合)

● 大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料 (2~3人分)

米……2カップ にんじん……40g ゆでたけのご……40g 干ししいたけ……… 2枚 鶏むね肉………40g 油揚げ……10g(約 1/4 枚) 酒 ………… 小さじ2 塩 ……… 小さじ 2/3 A しょうゆ … 小さじ2 即席だしの素 小さじ ¹/3 しいたけのもどし汁

- 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- 干ししいたけはもどしてせん切 りに、油揚げは熱湯をかけてせ ん切りにする。にんじんはせん 切りに、ゆでたけのこは薄切り に、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に ※たったフ 米を入れる。**A**を加え、「白米」 の水位目盛2までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。

炊込みご飯 2 カップまで

米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



3 カップまで

- **メニュー**キーで**〈炊込み〉**を選 び、炊飯キーを押す。
- 保温になったら全体をふんわり

すしめし

材料 (2~3人分)

米……2カップ 合わせ酢(混ぜておく)

酢 ……… 大さじ4 砂糖 … 大さじ 1 1/2 塩 ………… 小さじ 1

米は水が澄むまで手早 く洗い、「すし」の水 位目盛2まで水を入 れ、ふたを閉める。

- **メニュー**キーで**〈白米〉**を選び、 炊飯キーを押す。
- 3 酢水を含ませたふきんですしお けをふき、炊き上がったご飯を すしおけに移す。
- 合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。
 - ※内釜で合わせ酢を混ぜないで ください。

Cooking Memo

すしめし

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混 ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- ●すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- ●水の代わりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。

具や調味料を入れるとき「炊込みで飯のポイント」

- 最大炊飯量を守る。(8ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。
- 浸水後、お米をザルに上げて水気を切る。(ザル上げ後、放置しない)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切る
 - …米 1 カップ当たり 70g まで
 - …**お米に混ぜない**(リング状にのせる)
- 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加 えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- 早炊きはしない 蒸気出口に具が詰まい り、やけどの原因
- 保温・予約炊飯はしない。 /変色・内釜腐食・腐敗の、 原因
- ●市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のもの (トマトジュースなど) で 炊いた場合、うまく炊け ないことがあります。

15~17ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になり ます。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた …… 15~ 17ページ

で調理コースを選ぶ

選ぶコースに ●を合わせる

パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐

- ●メニューキーを押すたびに、 マークが移動し、選択が変わりま
- ●〔炊飯ランプ〕が点滅します。

一定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉…… 約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃ 〈豆腐〉……約75℃

分

で調理時間を設定する

パン発酵 **●** 焼き 温泉卵 豆腐



- 60 分まで 1 分単位で設定できま す。
- ●分キーを押したままでいると早送 りになり、10分単位で進みます。

【調理時間 60 分の例】

炊飯

を押して、調理を開始

調理温度になると表示部の時間 が減り始め、でき上がりまでの 残時間を表示します。

- ●〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- ●実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間よりも長くなります。

「♪ピー」音が5回鳴ったらでき上がり 自動で切になります

電源プラグを抜き、お手入れ **をする**(18ページ)

お知らせとお願い

- 調理コースは予約できません。
- 15 ~ 17 ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりでき上がりは変わります。
- 調理用具を使うときは、プラスチックや木製のものをお使いください。(内釜キズ防止)
- ●内釜の外面・温度センサー・炊飯ヒータに付いた水滴や異物などはきれいにふき取ってください。
- 内釜は確実に本体に入れてください。炊飯ヒータに密着していないと、うまくできない原因になります。(6ページ)
- ●調理直後は内釜が熱くなっていますので、乾いた鍋つかみなどを使って内釜を取り出してください。
- 調理後、内釜の中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内釜腐食・発酵過剰の原因)
- においがつきやすくなりますので、気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(19 ページ)

シンプル丸パン


白くてしっとりしたパンになります。

材料

Α	強力粉
	牛乳 ······· 65ml バター(食塩不使用) ····· 10g

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1 に 2 を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと かたまりにし、台の上に 出してつやのある生地に なるまで手で十分にこね る。(約10分)






《一次発酵》 メニューキーで〈パン発酵〉 を選び、分キーで50分~ 60分に設定して、炊飯キ 一を押す。



ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだ あとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足の ときは、発酵時間を追加する。



最大量 強力粉 100g まで

《ガス抜き》 生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



調理の

《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

《二次発酵》

メニューキーで **〈パン発酵〉**を選び、**分**キーで 30分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

- 10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 カ粉少々(分量外)を茶ごしでふり、ふたを閉める。
- 11 《焼成》

つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。メニュー キーで **〈焼き〉**を選び、分キーで **35 分~ 40 分** に設定して、**炊飯**キーを押す。

- ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを $oxed{12}$ 取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。
 - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

発酵状態の確認(フィンガーテスト)

発酵不足のとき



指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。

発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

調理のしかた(ケーキ/温泉卵/豆腐

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 60g まで

材料

薄力粉 60g
ベーキングパウダー 小さじ 1/4
卵 2個
グラニュー糖 50g
バニラエッセンス・・・・少々
溶かしバター・・・・しちml
あんずジャム(裏ごしする)・・・・大さじ 2(40g)
アイシング
A 粉砂糖・・・・・35g
ハさじ 1



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 2 乾いたボウルに卵を割り入れ、グラニュー糖を加え、泡立て器で軽く混ぜて湯せんにかけ、卵液の温度が人肌くらい(約



40℃) になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラエッセン スを1~2滴加える。



4 3 に 1 の薄力粉とベーキングパウダーを 2 ~ 3 回に分けて振り入れ、木べらで切るようによく混ぜる。



- 夕 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振り入れ、手早く混ぜる。
- 6 内釜に5を流し入れ、内 釜を1~2回たたいて空気を抜く。内釜を本体 に入れてふたを閉める。
- 7 つゆ落ち防止のため、**蒸気口**をはずす。メニューキーで **(焼き)** を選び、分キーで **40** 分に設定して、**炊飯**キーを押す。
- 9 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 Aを混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてからアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- 泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりとふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色がつきません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

温泉卵

材料

| 卵………………2 個 | 水……… 卵がかぶる程度 | うまだし(下記参照) | わさび…………… 適宜 **1** 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふたを閉める。

- 2 メニューキーで〈温泉卵〉を選び、分キーで25分に設定して、 炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねいに殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさびを添える。



最大量

卵 5 個まで

うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょうゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5 分ほどおいてこす。

Cooking Memo

- 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳(大豆固形分 8%以上) 250ml

にがり……...分量はにがりの説明書 に従ってください 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

2 メニューキーで**〈豆腐〉**を選び、分キーで **50** 分に設定して、 **炊飯**キーを押す。

 ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

最大量 豆乳 500ml まで

お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。特に内ぶた・蒸気口は 炊飯のたびにお手入れをしてください。

! 注意

お手入れは、電源プ ラグを抜き、本体が 冷めてから行う やけどの原因

次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ヒビ・傷の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 内ぶたはアルミ製のため、食器洗い乾 燥機用洗剤で変色することがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし・メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの


本体・炊飯ヒータ・温度センサー

かたくしぼったふきんで異物や汚れをふき取る

- 炊飯ヒータ・温度センサーに異物が付いてい るとうまくご飯が炊けません。
- 本体は丸洗いしないでください。
- 操作部やふたに水をかけたり、庫内に水を入 れないでください。
- 放熱板パッキン・内釜回り止めゴムははずれ ないので、無理に引っ張らないでください。

炊飯ヒータ・温度センサーにご飯粒など がこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽 くみがき、かたくしぼったふきんでふき取る。



内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・計量カップ

スポンジと台所用中性洗剤で洗う

- ●内ぶたや蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいの原因になります。 炊飯のたびにはずして洗い、水分をよくふき取ってください。
- 蒸気口の中の汚れは、ふきこぼれたり、ふたを開けたときに水がたれる原因になります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

クランプ部・通気口(底面)

綿棒などで異物やほこりを取る




クランプ部にご飯粒などの異物が付いていると、ふたが 開かなくなったり、閉まりにくくなったり、蒸気もれの原 因になります。

定期的にお手入れ 煮沸クリーニング (1週間に1回程度)


においが気になる場合にもお使いください。

- 2 メニューキーで〈早炊き〉を選び、炊飯キーを押す
- 3 ブザーが鳴ったら切キーを押す
- 4 本体が冷めたら残った湯を捨て、各部のお手入れを して乾燥させる

- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れないでください。
- 連続して煮沸クリーニング しないでください。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。







ふたの差し込み部

内ぶたの凸部

①内ぶたの凸部をふたの差し込み部に差し込み、 ②ふたをつかむように押し込む

蒸気口 をはずす/付ける

はずす

ふたを開けて、 内側から蒸気口の 先端を押し出す







内釜の取り扱い

内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

「 傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。









- 洗わない
- ●クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- ●炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によりフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

18

うまくできない/こんなときは

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。(23ページ)

- ●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。
- ●うまく炊けない、ご飯が乾燥するときは、内釜が炊飯ヒータに密着しているか確認してください。(6ページ)

							i		1	1					1		1	
	お調べいただくこと	お 米	ょ	お	Hq	内	が <u>F</u>	り温	にため	確差	氢唇	途	が?	金ご	た	ご12	気内口ぶ	ど無を洗
			🛬	木を	ارا ا	釜	17 7 17 1 3	金皮	数 金		副に	ギ	か	箭鄭	 	即問の問	T 7	を洗
				É	[至	が	15.4	ルン	なる			切	15.	~~~ -	な	う以	がた	どを炊飯・無洗米・环
		量	かた	時	の	多彩	い	内金の外面に温度センサー	どち		対象	+	5	炊飯ヒー	الخ	ぎ上、	カカ	: 胚
		:	浩	閆	を		まし	_	付内		分 が	を	8	タほ	保	た当	気口が汚れていまで	・胚 保芽 温米
			ίĭ	凌	使	そ	6.3	K in	<u>(1)</u>	门した	打 別 的	押.	(E	式ぐ	温	・量	いた	俨米
		食	ま	そ	글	い	かる	遺飯	てた	たに	す ま	た	な	のし	<u>ト</u>	しぎ	まパ	Z
		合	닏	ħ	ι,	ま	-	い角 きょうに 炊飯 ヒー	まっ	; か 、	.) t	þ	[보	たま	l C	や飯	せッ	て炊い
		Ī	よくお米を洗いましたか	ま サ	ま	内釜が変形していません	ĺ	ラク	せき	1	Y で	途中で切キーを押したり、	がやわらかめになります	夕式のため、ほぐしました	ま	じ沧	いませんか	
		ま	17).	お米を長時間浸していませんか	PS以上の水を使っていませんか	かか	1	立 .	ご飯粒などが付いていませんか内釜のふち・内ぶたバッキンに	1 13 to 15 t			ع	1	たままなどで保温していませんか	をだ	かり 	欠込みご飯!
ح	んなとき	水の量・コースは合っていますか		か	が	/5	が付いていませんか、食料がな	ムビ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	'	とたか		:	底か 部	が	ご飯のつぎたし・しゃもじを入れ12時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	蒸	みご飯な
	"+	13									-			רוח		1 .	777.	"
	びちる・ふきこぼれる								<u> </u>		+							
	たから蒸気がもれる										\bot							
ご飯が	かたすぎる・芯がある																	
飯	やわらかすぎる																	
אַ	こげる																	
	かたくなった													•		•		
l	黄ばんでいる															•		
	べちゃつく								<u> </u>	† <u> </u>								
一海	においがつよい						4											
保温のご飯が	べちゃつく		L≣2:	を確	<u> </u> ≣刃 .	<i>t-=</i>	え、	促涎	記定	<u> </u>	ラシー	.7	/ / +-	<u>"+1"</u>	\ (21 ^	・ージ)	
飯	(内釜周囲のご飯)																からご	徳田 ┃
か	●においがつよい		くださ				コルルニージ		ス/かノ!)— <u> </u>		۷.	, ,	ل ره	-/\1	i C	1J.5)C	
	ぬるい	召(加索		として	/ +==	-1 \	/ 1	$\overline{}$		")			
				_ ,,,,	前に						<u> </u>	(1		% −≥	/)			
고	予約できない	探1	FUJE	1/1//	こ炊館	77.	ーを:			さい。	, /	7 7	- 0	- "1				
約	すぐに炊飯を始める		的時						げぎま			11		<u>ージ)</u>	7.1		1 % 1	
予約炊飯	炊き上がりが遅れる	炊食	炊飯量・水量が多いときや水温が低いときは、10分ほど遅れる場合があります。 14時間をこえる予約をしていませんか。(夏場は8時間)															
飯	ご飯がにおう		- 時間	りを	<u> こス</u>	<u>る予</u>												
	ご飯がこげる	予約	り中に	:お米	のデ	ンプ:	ン質 <i>t</i>									障では	ありま	せん。
	込みご飯がうまく炊けない	「具	や調	味料	】 をフ	\ <i>1</i> 1	ると	き」	をご覧	しくだ	さい	。(13	ペー	<u>ジ)</u>			
	一操作ができない	電流	原プ [.]	ラグ	はコ	ンセ	2ント	-(こき	€し込	んでき	5 D E	きす	<u>か。</u>					
131	たが閉まりにくい	ク:	ラン	プ部	や枠	なと	ごにた	f着し	ってい	る異物	刃を耳	り	除し	てく	だて	てしい。	(6 ~	ージ)
ラ	ンプが消えた	誤:	って	<u>ー</u> 切キ	<u>ー</u> を	押し	った L	(長	詩問	の停電	宣が ま	5る	と切]にな	りま	きす。		
/±	コカルネジナフ	力	チン	(火	力調	節音	5)、	シュ	一 (索	気音) は	故障	章で	よあ!	つま	せん。		
1史	用中に音がする	ジ:	ジュッジュッ(水のはじける音)は内釜外面の水滴をふき取ってください。															
131	ふたを開閉すると音がする 「カラカラ」音はふた内部に入っている部品が動く音で、故障ではありま																	
		使し	が始め	<u>-</u> -めは			<u></u> -り、										ないた	
	使い始めに煙が出る																こくだ	
プラスチックなどのにおいがする		I	9~						<i>(</i>) (<i>)</i>	0,00	, ,,,,	(//					- 1/-	
内ぶたや内釜に水滴が付いている 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが、異常りません。				界堂7	~~~													
				犬巾へ														
ふたを開けるタイミングや室温などにより、つゆが落ちて枠にたる				・ まる ?	上が													
.7.1	こを開けるとつゆが落ちる	ı							三畑は		ヽン、		נועי	石し	· C 作	T1C/C	. W W C	-C/J.
1217	こで用いるこうほか浴りる										171	\±	++ /	†\				
10:	日夕温吐田も、上ボナス	-							異物							`	-	
_	保温経過時間が点滅する 長時間保温しすぎのお知らせです。保温を中止してください。 表示が消えた ∕ 0:00 で点滅する 本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。(22 ページ)																	
	たが消えた/ 0:00 で点滅する	-																
F1	・F2 が表示	政	草の	表示	ぐす	<u> </u>	♪ お貨	[U]	゠゚゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠゙゚゙゙゙゙゙゚゚゙	販売品	らに作	沙 埋	をこ	"依頼	1<7	こさし	0	

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	予約できない	●調理コースは予約できません。
	うまくできない	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(20ページ)、 温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった(22ページ)
パ	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
 	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	●泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりふき取ってください。●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。●粉を合わせた後、混ぜすぎています。
+	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色が付かない	● 保温金で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色が付きません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってでき上がりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	● 水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。● 調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。● 豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。

内釜外面の傷は… ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、 炊飯や保温をする上で問題なくご使用いただけます。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・内ぶたが破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
 - ご相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (23ページ)

■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 20 ページを確認したうえ、下記に従って保温 設定を変更してください。

1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

2 メニューキーを "2 秒以上" 押す

3 分キーを押して、設定を変える

H 2 の設定になります。 時キーを押すと工場出荷時の設定 **H I** に戻ります。

$m{4}$ 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(23ページ)

停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。 (電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)

《リチウム電池が消耗したら》

電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、**通常通りに使えます**。 (予約炊飯のときは、時計を合わせ直してからお使いください)

■ 電池交換をする場合は、お客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)				
電源		交流 100V 50-60Hz 共用				
消費電力	(炊飯)	400W				
消費電力	(保温)	平均 7.85W				
	幅	22.3cm				
外形寸法	奥行	26.9cm				
	高さ	19.5cm				
本体質量		3.0kg				
コードの長	€ さ	1.Om				

方式	マイコン
最大炊飯容量	0.54L
区分名	Е
蒸発水量	27.9g
年間消費電力量	42.1kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	111Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	7.85Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.84Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.72Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定 での電力量です。(米300g、水390g)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス(必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合。 は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するご とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 20 ~ 22 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

唐却	お買い上げ日	:	年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝保温釜保証書

持込修理

形	名	RC-5RS	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒 □□□-□□[
	電話	市外	市内番号呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所 · 店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部